Instruments AG SELECT B2/B3 pH – RX - CL





Sommaire

1. Des	cription	.3
2. Cara	ctéristiques techniques	.3
3. Sche	éma de branchement B2	.4
3.1.	Schéma de branchement TTL sur l'Instrument B2	.5
4. Sche	éma de branchement B3	.6
4.1.	Schéma de branchement TTL sur l'Instrument B3	.7
5. Des	cription de l'affichage des icônes	.8
6. Des	cription du panneau de commande B2 et B3	.9
6.1.	Signaux lumineux	10
6.2.	Clavier	10
7. Dim	ensions	11
8. Indi	cation des paramètres par défaut	12
9. Prog	grammation	13
9.1.	Première mise en marche	13
9.2.	Programmation	14
9.2.	1. Sélection du canal de mesure	14
9.2.2	2. Menu principal	15
9.2.3	3. Configuration du SETUP	16
9.2.4	4. Menu d'ÉTALONNAGE (CALIBRATION)	24
9.2.5	5. Réglage du SETPOINT	25
9.2.0	5. Configuration des ALARMES	28
9.3.	Activation manuelle du SETPOINT	30
9.4.	Capteur de proximité	30
9.5.	Branchement aux PT100	31
9.6.	Insertion et enlèvement de la MMC Card	32
9.6.	1. Insertion de la MMC Card	32
9.6.2	2. Enlèvement de la MMC Card	32
9.6.	3. Menu SORTIES DE COURANT	33
10. In	terrogation de la version du Firmware	34
11. P	rocédure de REMISE À ZÉRO	35

1. Description

Les instruments électroniques qui contrôlent les paramètres électrochimiques tels que le pH, le redox, le chlore, etc. sont largement utilisés dans les piscines, les réseaux de distribution de l'eau et les installations de traitement de l'eau.

Les instruments de la série B se distinguent notamment par les caractéristiques décrites ci-dessous :

- Possibilité d'effectuer le plus grand nombre de mesures possibles avec le même type de carte électronique : pH, Redox (mV), Cl ppm.
- Création d'une procédure de programmation simple et avec laquelle on se familiarise très rapidement ; deux types de menus ont été mis au point : SIMPLE qui permet de contrôler les fonctions indispensables, et EXPERT qui permet de paramétrer toutes les fonctions.
- Fabrication de la partie électronique isolée sur le plan galvanique et dotée d'un niveau de protection élevé contre les perturbations.

Paramètre	Valeur		
Tension d'alimentation	24 - 230 Vca 50/60Hz. 24-48 Vcc		
Puissance absorbée	8 W (1A courant de crête)		
Température de service	0 – 40 °C		
Courant maximal sur contacts sortie relais SETPOINT	16 Ampères avec chargerésistive.3 Ampères avec charge inductive.	2 Set – point par mesure	
Courant maximal contacts de sortie relais Auxiliaire	5 Ampères avec charge résistive. 0,7 Ampère avec charge inductive.	1 sortie auxiliaire par mesure	
Courant maximal contacts de sortie relais Alarme	5 Ampères avec charge résistive. 0,7 Ampère avec charge inductive.	1 sortie Alarme	
Sortie courant	4 - 20 mA (dynamique 0500 Ω)	2 sorties courant par mesure	
Sortie TTL	0 – 999 imp/min	2 sorties TTL	
Mesure du pH	0 14	0,01 Résolution	
Mesure du Rx (mV)	- 1000+1400	±1 mV Résolution	
Mesure du Chlore	020 ppm	0,01 ppm Résolution	
Mesure de la température	0 – 100 °C	0,1 °C Résolution	
Contrôle de niveau – Branchement PT100 – Sortie relais 6A (charge résistive) 1A (charge inductive).			

2. Caractéristiques techniques

3. Schéma de branchement B2





Fig 2

4. Schéma de branchement B3





4.1. Schéma de branchement TTL sur l'Instrument B3



Fig 6

 $Ic{\hat{o}ne}\ n^{\circ}\ 1-\acute{E}tat\ d'alarme$

 $Ic{o}ne \ n^\circ \ 2-Mot \ de \ passe$

Icône n° 3 – Dispositif GSM relié et en fonctionnement.

Icône n° 4 – Envoi ou réception GSM.





6.1. Signaux lumineux

 1 SETPOINT 2 METER 1 	SET 1 Actif
 1 SETPOINT 2 METER 1 	SET 2 Actif

6.2. Clavier

ESC	ESC – Retour d'une étape en arrière dans la programmation.
	Symbole moins – diminution des paramétrages numériques et définition des fonctions dans le cadre d'un menu de programmation particulier. Par exemple : dans le choix du type de mesure, permet de faire défiler le pH, le RX et le Chlore.
Ŧ	Symbole plus – augmentation des paramétrages numériques et définition des fonctions dans le cadre d'un menu de programmation particulier. Par exemple : dans le choix du type de mesure, permet de faire défiler le pH, le RX et le Chlore.
	Flèche droite – Utilisée dans la définition du mot de passe et le paramétrage de l'heure pour sélectionner le champ à modifier.
METER	Meter – Utilisé pour sélectionner l'instrument "METER 1, 2 ou 3" concerné par la programmation.
ОК	SET – Permet de confirmer les choix et d'avancer ainsi dans les fonctions.





Fig 10

8. Indication des paramètres par défaut

<mark>N°</mark>	Fonction	Défaut pH	Défaut RX – Mv	Défaut Cl – ppm
1	Setpoint 1-2	7,2	600	1
2	Choix du type d'intervention	Acide	Oxydant	Direct
3	Définition de l'hystérésis	0,05	10	0,05
4	Retard de déclenchement SETPOINT 1-2	00:03 m:s	00:03 m:s	00:03 m:s
5	Fréquence maximale sorties TTL 1- 2	120	120	120
6	Mesure max fréquence TTL 1-2	14,00	1400	14
7	Sortie Ma 1 et 2, Mesure à 4 Ma.	0,00	0	0
8	Sortie Ma 1 et 2, Mesure à 20 Ma.	14,00	1400	10
9	Alarme – Seuil supérieur	14,00	1400	10
10	Alarme – Seuil inférieur	0,00	0	0
11	Alarme – Surdosage (OVER)	99:59 h:m	99:59 h:m	99:59 h:m
12	Modalité Menu	BASIC	BASIC	BASIC
13	Mot de passe	OFF	OFF	OFF
14	Mesure de la température	°C	°C	°C
15	Modalité de compensation de la température	Manuelle 25 °C	Manuelle 25 °C	Manuelle 25 °C
16	Retard sortie menu d'étalonnage	5'	5'	5'
17	Retard déclenchement au démarrage	5"	5"	5"

9. Programmation

Vous pouvez régler et modifier tous les paramètres de programmation ainsi que les modalités de fonctionnement de l'instrument à partir du clavier et de l'écran.

9.1. Première mise en marche

Trois différents types de capteurs par canal peuvent être reliés à l'instrument ; les modalités de programmation du dispositif à l'usine sont les suivantes :

- METER 1 pH
- METER 2 Chlore
- METER 3 RX

Pour modifier cette sélection, il faut activer la modalité EXPERT dans le menu SETUP et modifier la configuration initiale : rien n'empêche de faire fonctionner l'instrument avec trois mesures de pH en même temps ou bien, par exemple, avec deux mesures de pH et une de Chlore.

Pour modifier la configuration initiale, veuillez vous reporter au chapitre 9.2.3 Configuration du SETUP.



9.2. Programmation

9.2.1. Sélection du canal de mesure

La première fois que vous installez l'instrument, il faut le configurer en fonction du type de mesure et de contrôles que vous devez effectuer.

La première opération consiste à paramétrer les modalités opérationnelles de chaque entrée de mesure : METER 1 et 2 de l'instrument AG SELECT B2, METER 1, 2 et 3 de l'instrument AG SELECT B3 ; pour effectuer la sélection, il faut enfoncer la



Appuyez ensuite sur la touche



bour sélectionner le canal de mesure à configurer.

MENU SET POINT

MENU SET POINT

METER-2

MENU SET POINT

METER-3

Lorsque vous configurez le dispositif, nous vous conseillons de suivre la procédure de programmation reportée ci-après ; autrement, si vous ne devez intervenir que sur un paramètre, il convient de se rendre directement dans le menu où se trouve la fonction intéressée et d'effectuer les modifications ou les réglages nécessaires.

Le menu PRINCIPAL se compose de 6 sous-menus à partir desquels vous pouvez paramétrer toutes les fonctions de l'instrument :

SETPOINT 1 – SETPOINT 2 – 4 20 Ma – CALIBRATION – ALARM – SETUP.

Les menus 4 20 Ma et ALARM n'apparaissent qu'en modalité "EXPERT".

9.2.2. Menu principal

Après avoir sélectionné le canal de mesure intéressé, l'utilisateur accède au menu principal qui permet de paramétrer les différentes fonctions de l'instrument.

Les touches



permettent de se déplacer dans le menu principal et de sélectionner la fonction à programmer.

Quand la fonction à programmer

s'affiche sur l'écran, il faut enfoncer la



touche pour confirmer la sélection et entrer dans le menu correspondant.

METER-1 MENU SET POINT I

MENU 4-20 MA

MENU SET POINT 2

MENU CALIBRATION

MENU ALARM

MENU SETUP

9.2.3. Configuration du SETUP

Ouand l'inscription "MENU SETUP" s'affiche, enfoncez la touche



; vous avez alors le choix entre deux types de programmation : modalité avancée (EXPERT) grâce à laquelle l'utilisateur expert peut régler tous les paramètres dont dépend le contrôle de la mesure, et la modalité simplifiée (SIMPLE) qui permet de ne quelques régler que paramètres fondamentaux.



permettent de passer de la sélection EXPERT à SIMPLE ; appuyez ensuite



sur la touche confirmer.

pour

MENU SETUP

MENU MOJE=EXPERT

MENU MOJE=SIMPLE

ATTENTION

L'Instrument peut effectuer trois types de mesures : pH, Redox ou Chlore. Cela signifie que l'utilisateur peut décider du type de mesure à contrôler en fonction des exigences de l'installation et du type de sonde qui y est reliée.

Pour décrire la procédure de programmation, nous avons pris l'exemple de la configuration relative au contrôle du pH ; dans tous les cas, cette procédure est identique en ce qui concerne le contrôle du Redox ou du Chlore.

Une fois le type de programmation défini, vous pouvez régler le type de mesure à contrôler : pH, Redox ou Cl-ppm.

Sélectionnez le type de mesure à l'aide des touches



confirmer votre choix.

Le choix du type de mesure ne doit être modifié que quand vous changez le type de sonde.

pour

Une fois la mesure choisie, vous pouvez décider d'activer, toujours à partir du menu de SETUP, le mot de passe et le code à six chiffres correspondant.

Le mot de passe peut être composé d'un nombre compris entre 000000 et 999999 : à l'aide de la touche



sélectionnez le chiffre à puis enfoncez les programmer touches



pour régler la valeur à attribuer au chiffre sélectionné; enfin, appuyez

OK

sur la touche

pour confirmer.

Répétez cette opération sur chaque chiffre à paramétrer.



SETUP PASSWOR] d ISAbled

SET METER TYPE

SETUP PASSWOR]

Une fois le mot de passe défini, vous avez le choix entre plusieurs unités de mesure pour indiquer la température (°C ou °F). Enfoncez les



votre choix.

TEMPERATURE UNIT

°C

TEMPERATURE UNIT

°F

Une fois l'unité de mesure sélectionnée, l'instrument vous propose d'intervenir selon deux modalités de compensation de la température : par le biais d'une PT100, ou par le biais du réglage manuel de la température.

Si vous choisissez la fonction TEMP.SENSOR=NONE,

l'instrument vous demande ensuite de saisir la valeur de référence ; par contre, si vous choisissez la fonction TEMP.SENSOR=PT100,

l'instrument relève directement la valeur de température sur la sonde reliée à la boîte à bornes.



Enfoncez les touches



pour confirmer.

TEMP.SENSOR=NONE

TEMP.SENSOR=PT 100

pour sélectionner la fonction désirée puis la touche

Si vous sélectionnez la fonction TEMP.SENSOR=NONE,

l'inscription des °C, que l'instrument prend en considération par défaut (25), s'affiche sur l'écran ; à l'aide



SET TEMPERATURE

CAL MENU TIMEOUT

des touches

pouvez régler l'échelle de la valeur de température entre 0 et 99,9 °C.



Enfoncez la touche **b** pour confirmer votre choix.

En poursuivant les réglages du menu SETUP, vous pouvez ensuite paramétrer deux temps :

CAL MENU TIMEOUT qui correspond au temps de sortie du menu de programmation si aucune touche n'est enfoncée pendant la phase d'étalonnage de la sonde, et

DELAY AT STARTUP pour définir le temps de retard de déclenchement de la mesure à partir du moment où l'instrument est mis en marche.

Pour paramétrer ces valeurs dans les deux menus, enfoncez les touches



et vice versa ; enfin, appuyez sur la touche

pour confirmer votre choix.

L'instrument est équipé d'un calendrier et d'une horloge interne qui gèrent les sorties temporisées et mémorisent les données relevées par l'instrument ; pour configurer l'horloge, il faut effectuer les paramétrages suivants.

05:00

Sélectionnez le champ que vous voulez régler à l'aide de la touche



en enfonçant les touches







Une fois réglées la date et l'heure, il suffit d'enfoncer la touche pour poursuivre le réglage du menu de SETUP ; grâce à la présence de l'horloge et du calendrier, deux fonctions ont été intégrées. Il s'agit de **Flocculant** et **Cleaning** qui déclenchent de manière temporisée et programmée les sorties à relais auxiliaires (une par canal de mesure).

La fonction Flocculant permet de déclencher le dosage du floculant et de paramétrer jusqu'à 4 interventions (temporisées et programmées) au maximum sur la journée.

La fonction Cleaning permet de déclencher une pompe doseuse qui nettoie l'électrode et peut effectuer 4 interventions (temporisées et programmées) au maximum sur la journée. À la différence de la modalité « floculant », la modalité « nettoyage » (Cleaning) interrompt les opérations de l'instrument (et désactive les setpoint). À la fin de cette intervention, l'instrument attend le temps de redémarrage programmé (cf. délai de Startup).



Une fois l'une des deux fonctions activée (flocculant ou cleaning), vous devez définir les sorties auxiliaires à activer.



À l'aide des touches



, sélectionnez les jours pendant lesquels activer la sortie auxiliaire ; faites défiler toutes les options disponibles jusqu'à ce qu'apparaisse le jour ou la combinaison de jours que vous souhaitez activer :

- Off.
- Semaine entière.
- Semaine de 5 jours.
- Semaine de 6 jours.
- Samedi et dimanche.
- Jours impairs.
- Jours pairs.
- Lundi.
- Mardi.
- Mercredi.
- Jeudi.
- Vendredi.
- Samedi.
- Dimanche.

oFF METER-1

METER-1 AUX OUTPUT SEALE EINE -1

METER-1



метек-1 АЦХ ОЦТРЦТ SEArE EINE n I

AUX OUTPUT SEARE EINE RI

..₩ 00:00



sélectionnez les jours pendant lesquels activer la sortie auxiliaire ; faites défiler toutes les options disponibles jusqu'à ce qu'apparaisse le jour ou la combinaison de jours que vous souhaitez activer :

- Off. •
- Semaine entière.
- Semaine de 5 jours.
- Semaine de 6 jours. •
- Samedi et dimanche.
- Jours impairs. •
- Jours pairs.
- Lundi. •
- Mardi.
- Mercredi.
- Jeudi.
- Vendredi.
- Samedi.
- Dimanche.





AUX OUTPUT SEARE EINE RI

00:00

"*00:00*



Après avoir paramétré le ou les jour(s) d'intervention, il faut régler sa durée ; en ce qui concerne la fonction **Cleaning**, vous pouvez régler les secondes d'activation de la sortie auxiliaire. Le message qui s'affiche sur l'écran est le suivant :

Réglez les secondes d'activation à





En ce qui concerne par contre la fonction **Flocculant**, vous pouvez régler les heures et les minutes d'activation de la sortie auxiliaire. Le message qui s'affiche sur l'écran est le suivant :

Réglez les heures ou les minutes d'activation à l'aide des touches





0115 METER-1 AUX OUTPUT CYCLE E INE

sélectionnez le champ (heures/minutes) dans lequel effectuer le paramétrage du temps d'activation.

9.2.4. Menu d'ÉTALONNAGE (CALIBRATION)

La programmation du menu CALIBRATION permet d'étalonner la sonde avec les solutions de référence.

La première opération consiste à immerger la sonde dans la solution tampon de pH 7.

MENU CALIBRATION

À partir du menu principal, sélectionnez la fonction CAL (étalonnage) en enfonçant la touche





Après avoir défini le SETUP de l'instrument et l'étalonnage, il faut paramétrer la valeur de SETPOINT : le dispositif prévoit deux SETPOINT indépendants pour chaque mesure, qui agissent sur deux sorties relais correspondantes.



Grâce à la programmation du menu SETPOINT 1 ou 2, vous pouvez

régler les valeurs de référence auxquelles vous souhaitez faire fonctionner l'installation.

La première opération à entreprendre consiste à choisir le SETPOINT à paramétrer (1 - 2) en



enfonçant la touche pour confirmer votre choix.

À ce stade de la procédure de programmation, il faut saisir la valeur désirée à l'aide des touches



pH

sur

SEL. I **METER-1** 720

Confirmez

en appuyant



L'étape suivante consiste à définir le type d'intervention : dans le cas de la mesure du pH, vous avez le choix entre l'intervention Alcaline ou Acide ; en ce qui concerne les autres mesures, vous pouvez choisir entre INVERSE et DIRECT.





touches

l'aidedes



pour confirmer votre

choix.

OK

En modalité RX et Cl ppm, les inscriptions "UP" et "DOWN" s'affichent à la place des indications "ACID" et "ALKALINE".

Une fois le type d'intervention paramétré, l'étape suivante consiste à définir la valeur d'hystérésis.

Réglez la valeur à l'aide des touches



puis enfoncez la

pour confirmer votre choix.

L'instrument offre la possibilité de régler un retard de déclenchement du SETPOINT ; pour activer cette fonction, il faut faire les réglages suivants.

0 10

pH

Déterminez la valeur des minutes ou des secondes à l'aide des touches



00:03 SETPOINT JELAY

METER-1

champ à programmer (minutes ou secondes) et confirmez votre choix avec

L'instrument est équipé d'une sortie correspondant TTL à chaque SETPOINT qui peut fonctionner en modalité proportionnelle ou bien ON-OFF.

Sélectionnez avec les touches



sortie

la modalité de la TTL sélectionnée : PROPORTION (proportionnelle) et ON-OFF.

En modalité proportionnelle, au fur et à mesure que le SETPOINT se rapproche, fréquence des la impulsions diminue jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur minimale réglée ; par contre, en modalité ON-

OFF, la sortie TTL est activée quand le relais de SETPOINT correspondant change de position.

MODE - ON/OFF



EEL.I MODE = PROPORTION.

HY5.1

EEL.I



Appuyez sur la touche

pour confirmer votre choix.

Par contre, en activant la modalité proportionnelle, il faut régler trois paramètres qui permettent à la sortie TTL de fonctionner correctement ; les paramètres à régler sont les suivants :

- 1. Valeur de la mesure à la fréquence maximale.
- 2. Valeur de la fréquence maximale (comprise entre 0 et 999 imp/min).
- 3. Valeur de la fréquence par rapport au SETPOINT.
- 4. Réglage de l'ampleur de l'impulsion.



Pour effectuer ce réglage, utilisez les

l'activation du SETPOINT.





enfoncez la touche **b** pour confirmer votre choix.

9.2.6. Configuration des ALARMES

L'instrument est équipé de toute une série d'alarmes qui peuvent être paramétrées par l'utilisateur :

- MAX L'instrument passe en alarme au dessus d'une valeur donnée.
- **LOW** L'instrument passe en alarme au dessous d'une mesure déterminée.

OVER – L'instrument se met en état d'alarme quand, au bout d'un laps de temps déterminé, la mesure n'est pas revenue aux valeurs de setpoint désirées.



En ce qui concerne l'alarme OVER, l'instrument peut se mettre en état d'alarme quand la mesure n'entre pas dans les valeurs de setpoint dans les délais prévus. Pour activer cette fonction, il faut procéder comme suit :

Réglez la valeur en heures et en minutes à l'aide des touches

 Θ

pour sélectionner le champ à programmer (heures

99:59

ou minutes) puis confirmez votre choix avec 🤍

enfoncez la touche

Quand l'inscription "ALARM" s'affiche, pendant le fonctionnement normal de l'instrument, les contacts du relais correspondant commutent et permettent ainsi de signaler à distance l'état d'alarme ; par ailleurs, dès que l'une de ces situations d'alarme se produit, le dosage de la section correspondante METER 1, 2 ou 3 (dans le cas du B3) se bloque et les indications reportées sur les exemples ci-dessous s'affichent sur l'écran :

OK

ALARM OVER

METER-1

Alarme de Niveau Sur une des pompes reliées au SETPOINT 1 ou 2 de la section METER 2 La sortie AUX passe de normalement ouverte à normalement fermée	METER-2
Alarme de Valeur	
Se déclenche en cas de franchissement de la valeur maximale de mesure au-delà de laquelle l'instrument doit se bloquer. La sortie AUX passe de	METER-2
normalement ouverte à normalement fermée	

Alarme de valeur minimale Se déclenche en cas de franchissement de la valeur minimale de mesure au-delà de laquelle l'instrument doit se bloquer. La sortie AUX passe de normalement ouverte à normalement fermée	ALARM MIN METER-2
Alarme Over Se déclenche en cas de franchissement de la durée maximale prévue pendant laquelle la mesure doit atteindre la valeur de SETPOINT. La sortie AUX passe de normalement ouverte à	ALARM OVER METER-2

9.3. Activation manuelle du SETPOINT

Afin de faciliter la phase d'amorçage, il est possible d'activer manuellement les sorties du SETPOINT ; parallèlement à l'activation de la sortie sélectionnée (SETPOINT 1 ou 2), la sortie TTL correspondante et la valeur maximale de la sortie correspondante en courant (20 Ma) sont amenées à la fréquence maximale.

Pour effectuer cette opération, il faut accéder au menu du SETPOINT que vous voulez activer



manuellement et enfoncer simultanément les touches

Tant que les touches restent enfoncées, toutes les sorties susmentionnées restent activées.

9.4. Capteur de proximité

Les instruments B2 et B3 sont équipés de 2 entrées (B2) ou bien de 3 (B3), appelées « REMOTE », auxquelles il est possible de brancher les capteurs de proximité (cf. Fig. 1 et Fig. 3) qui signalent, une fois branchés au porte-sonde à débit, la présence d'eau dans l'installation, donc la nécessité de commencer le contrôle.

Il est possible de définir les modalités de fonctionnement des entrées REMOTE par le biais de la configuration du pontet J43 situé sur B2 et des pontets J43 et J44 de l'instrument B3 : si vous insérez le cavalier au niveau de l'inscription INDEP, les entrées REMOTE deviennent indépendantes l'une de l'autre et chacune se charge d'activer ou de désactiver les sorties de la section METER qui y est associée ; par contre, si vous insérez le cavalier au niveau de l'inscription SLAVE, seule reste habilitée l'entrée REMOTE du METER 1 qui contrôle toutes les sorties présentes sur l'instrument.

Pour activer l'instrument (METER 1, 2 ou 3), le capteur de proximité doit être sur Normalement Fermé.

9.5. Branchement aux PT100

Comme on peut l'observer sur le schéma de branchement représenté sur les fig. 1 et 3, les sondes PT100 à 3 fils peuvent être montées sur l'instrument.

En ce qui concerne les PT100 à deux pôles, il faut court-circuiter avec un cavalier les deux cosses de la borne marquées d'un "C" (fig.1 et 3) et brancher les deux fils de la PT100 entre l'un de ces deux pôles "C" et le troisième pôle resté libre ; par contre, en ce qui concerne la quatre fils, il faut brancher les deux fils de l'un des deux couples de câbles "torsadés" sur le troisième pôle et les deux autres fils de l'autre couple "torsadé" sur les deux pôles marqués d'un "C".

9.6. Insertion et enlèvement de la MMC Card

L'instrument est conçu pour qu'il puisse enregistrer les données recueillies sur une Carte mémoire du type MMC ; les informations mémorisées sont les suivantes : valeur mesurée dans l'unité de temps, état des SETPOINT, état des alarmes.





9.6.1. Insertion de la MMC Card

Insérez la MMC Card comme indiqué sur la Fig. 11 ; la LED s'allume pendant environ 3 secondes pour confirmer que la mémoire a été correctement prise en charge par l'instrument.

En cas d'erreur, la LED commence à clignoter rapidement ; enlevez la Carte Mémoire, formatez-la sur un ordinateur en modalité FAT16 ou FAT32 et essayez de répéter la procédure d'insertion.

Si la Carte mémoire ne fonctionne toujours pas, il faut la remplacer.

9.6.2. Enlèvement de la MMC Card

Quand l'instrument est allumé, enfoncez la touche SW jusqu'à ce que la LED commence à clignoter ; à ce stade, vous pouvez enlever en toute sécurité la Carte Mémoire.

ATTENTION

Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou la perte éventuelle des données recueillies sur la Carte Mémoire, il est indispensable d'insérer deux batteries du type AA dans le porte-batteries indiqué sur la figure 1.

9.6.3. Menu SORTIES DE COURANT

L'instrument est équipé de deux sorties de courant paramétrables par l'utilisateur ; en ce qui concerne chaque sortie, il peut définir la valeur de la mesure à 4 et 20 mA.



Réglez la valeur de pH de la deuxième sortie de courant à 20 mA à l'aide des touches



pour confirmer.

Il est possible de brancher la sortie de courant sur des pompes proportionnelles commandées électriquement ; dans ce cas, il faut faire coïncider la valeur "basse" du courant (4 mA) avec le SETPOINT réglé sur l'instrument et, en fonction des exigences de l'installation, la valeur "haute" du courant (20 mA) avec la valeur de la mesure à partir de laquelle vous voulez que l'intervention proportionnelle se déclenche.

10. Interrogation de la version du Firmware

Il y a deux types de Firmware sur les instruments B2 et B3 :

- Firmware Controller gestion de l'interface utilisateur du dispositif
- Firmware Meter gestion de l'entrée de l'instrument (METER 1, 2 ou 3).

Enfoncez simultanément les touches



Sur l'écran s'affiche l'inscription qui indique la version du Firmware Controller.



Enfoncez la touche pour afficher les versions du Firmware Meter relatives à chaque entrée de l'instrument ; enfoncez cette touche deux fois sur les instruments B2 et trois fois sur les instruments B3.

REV. 2.1 OPT. 04

REV. 22 OPT. CT



Enfoncez la touche

pour revenir en modalité d'affichage "NORMAL" de l'instrument.

11. Procédure de REMISE À ZÉRO

Dans les 15 secondes suivant l'allumage de l'instrument, enfoncez la touche dans le menu principal ; sur l'écran s'affiche l'inscription suivante :

À ce stade, vous pouvez faire deux types de REMISE À ZÉRO :

une REMISE À ZÉRO totale (retour à la configuration d'usine).

Page 35/35





sur l'écran s'affiche l'inscription

* SET DEFAULTS *

MENU SET POINT I

Enfoncez simultanément les touches suivante :

Enfoncez deux fois de suite la touche

Enfoncez deux fois de suite la touche

pour effectuer une REMISE À ZÉRO partielle (retour à la configuration d'usine tout en maintenant l'étalonnage de la sonde).









COD. DMU 00129ML1-A (05-2007)

ч в С де ғ